

正 誤 表

付属の「取扱説明書」において、下記の誤りがありましたので、お詫びして訂正させていただきます。

該当箇所:

「取扱説明書」197ページ、「Advancedメニュー」の「CPU Sleep Mode」の説明
(「CPU Sleep Mode」について「[有効にする]でお使いください」と説明されていますが、これを「[無効にする]でお使いください」に訂正いたします。)

誤

CPU Sleep Mode

CPUの省電力モードを設定します。通常は、ご購入時のまま[有効にする]でお使いください。

“ √ ” 表示時:有効にする

“ _ ” 表示時:無効にする

正

CPU Sleep Mode

CPUの省電力モードを設定します。通常は、ご購入時のまま[無効にする]でお使いください。
「有効にする」に設定した場合、接続されている周辺機器の動作が不安定になることがあります。

“ √ ” 表示時:有効にする

“ _ ” 表示時:無効にする

PC-WT70N

© 2006 SHARP CORPORATION

06JM-0012